



## CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Antes de usar el producto por primera vez, lavar con agua tibia y un poco de detergente. Secar completamente. No utilice productos abrasivos, productos a base de disolventes, o productos con un pH ácido o alcalino como blanqueador para limpiar la sartén.
- Seguir los mismos pasos para limpiar la sartén después de usar.
- Para mantener la superficie “antiadherente” en buena condición no usar utensilios de metal o filosos con la sartén.
- Para máxima eficiencia de energía, la fuente de calor utilizado debe de ser similar al tamaño de diámetro/dimensiones del producto.
- Levante la sartén del mango para reducir el riesgo de quemaduras.
- La sartén solamente debe llenarse hasta 2/3 de su capacidad total.
- Nunca enfriar la sartén repentinamente.
- Nunca debe calentar la sartén vacía.
- La sartén RUNKEL está fabricada para un uso diario y doméstico, ofreciendo una gran funcionalidad en la cocina, una alta calidad y gran durabilidad.